Üretim Reçetem

Aynı ürünü yeniden üretirken kullanacağın ölçüleri, malzemeleri ve görünümü bir yerde topla.

Ürün / kod: _____ Sürüm: _____ Tarih: _____ Hazırlayan: _____

01 Bitmiş ürün ve ölçüler

Ürün ne için kullanılır? Bitmiş en / boy / diğer ölçüler ve birimleri. Kabul edeceğim alt ve üst sınırlar. Nereden, nasıl ölçeceğim?

02 Görünüm ve referansım

Renk, doku, dikiş, desen, yerleşim. Referans fotoğrafın veya ilk numunenin adı / kodu. Kabul etmediğim görünüm farkları.

03 Tek ürün için malzeme listem

Malzeme	Ölçü / özellik	Miktar + birim	Özel not / hazırlık

04 Başlamadan önce

Gerekli ekipman, ön hazırlık ve dikkat edeceğim koşullar: _____

Üretim ve Son Kontrolüm

Ürün standardıyla birlikte kullan. Süreyi kaydet, uygun olmayan ürünü ayır; düzeltmeden teslimata hazırlama.

Ürün / kod: _____ Sürüm: ____ Parti / sipariş: _____ Adet: ____ Tarih: _____

01 Adım adım üretim

Sıra	İşlem	Ölçü / yöntem / ara kontrol	Süre
1			
2			
3			
4			

Aktif süre: _____ Bekleme: _____ Toplam geçen süre: _____ Birim: _____ Kayıt kaç ürün için? _____

02 Teslimata hazırlamadan önce

Kontrol konusu	Kabul ölçütüm	Sonuç*	Bulgu / düzeltme / yeniden kontrol
Ölçü / malzeme			
Görünüm / işçilik			
Siparişle eşleşme			

* Sonuç: uygun / düzeltme gerekli / ayrıldı. Düzeltme yaptıysan yeniden kontrol sonucunu yaz.

Son karar: _____ **Kontrol eden:** _____ **Tarih:** _____

Kumaş Peçete: Ürün Standardım

Öğretici örnek: tek kat pamuklu kumaş peçete. Ölçü ve süreler örnektir; kendi deneme ürününle doğrula.

Ürün / kod: Kumaş peçete / P-01 Sürüm: 01 Tarih: _____ Hazırlayan: _____

01 Bitmiş ürün ve ölçüler

Bitmiş ölçü: 40 × 40 cm.
Kabul aralığı: her kenar 39,5–40,5 cm.
Ölçme: düz zeminde, kumaşı çekmeden; her kenarı ölç.
Kullanım: masa düzeninde kumaş peçete.

02 Görünüm ve referansım

Renk: doğal krem; aynı partide aynı kumaş tonu.
Dört kenarda çift kat içe kıvrılmış dikiş.
İplik rengi kumaşla uyumlu; baskı / süsleme yok.
Referans: onayladığım ilk numune P-01 / 01.

03 Tek ürün için malzeme listem

Malzeme	Ölçü / özellik	Miktar + birim	Özel not / hazırlık
Pamuklu kumaş	44 × 44 cm	1 parça	Ön işlem sonrası kesim; düz ve lekesiz
Dikiş ipliği	Uyumlu krem	Denemede ölç	Tüketimi ilk üründe kaydet
Ürün etiketi	P-01 / 01	1 adet	Paket bilgisiyle eşleşsin

04 Başlamadan önce

Kumaş ön işlemi ve çekme kontrolü yapıldı. Makas, cetvel, ütü ve makine hazır. Ön işlem sonrası 44 × 44 cm kesim yapılır; her kenarda iki kez 1 cm kıvırma hedeflenir.

Kumaş Peçete: Üretim ve Kontrol

Öğretici örnek: tek ürün için kayıt. Süreler yalnız üretim adımlarını gösterir; ön işlem ve paketleme ayrıca planlanır.

Ürün / kod: P-01 Sürüm: 01 Parti / sipariş: Örnek deneme Adet: 1 Tarih: _____

01 Adım adım üretim

Sıra	İşlem	Ölçü / yöntem / ara kontrol	Süre
1	Ölç ve kes	44 × 44 cm; ön işlem tamamlanmış kumaş	3 dk
2	Kenarları hazırla	Her kenarı iki kez 1 cm içe kıvır, ütüle	5 dk
3	Dik	Dört kenarı numuneye göre dik; iplikleri temizle	6 dk
4	Son ütü ve ölçüm	Düz zeminde dört kenarı ölç	2 dk

Toplam kayıtlı süre: 16 dk / 1 ürün. Bekleme: yok. Ön işlem ve paketleme bu toplama dahil değil.

02 Teslimata hazırlamadan önce

Kontrol konusu	Kabul ölçütüm	Sonuç*	Bulgu / düzeltme / yeniden kontrol
Ölçü	Her kenar 39,5–40,5 cm	Uygun	40 / 40 / 40 / 40 cm
Dikiş ve görünüm	Atlama, açık dikiş, leke yok	Uygun	İplik ucu temizlendi; yeniden kontrol uygun
Eşleşme	Kod, renk ve adet siparişe uygun	Uygun	P-01 / krem / 1 adet

* Sonuç: uygun / düzeltme gerekli / ayrıldı. Düzeltme yaptıysan yeniden kontrol sonucunu yaz.

Son karar: Teslimata hazır Kontrol eden: _____ Tarih: _____

Nasıl Kullanırım?

Bir ürünü iyi yapmak kadar, aynı sonucu yeniden elde edebilmek de önemlidir. Reçeteyi ilk numuneyle birlikte oluştur.

01 Tek ürünü tarif et

Her ürün veya belirgin varyant için ayrı reçete kullan. “Orta boy” yerine cm, g, ml veya adet yaz. Bitmiş ölçüyü kesim ölçüsünden ayır. Ölçüm yöntemini ve kabul aralığını deneme ürününe göre belirle.

02 Numuneyi referans al

İlk ürünü kontrol et; uygun bulduğun numuneye kod ver. Renk, dikiş, desen ve yerleşimi tarif et. Fotoğraf kullanıyorsan dosya adını yaz. Numuneyi sonraki üretimle karşılaştırmak için sakla.

03 Süreyi gerçekten ölç

Aktif çalışmayı beklemeden ayır. Süre kaydının tek ürün mü, bir parti mi olduğunu belirt. Paralel yapılan işleri iki kez toplama. Örnekteki süreyi kapasite sözüne dönüştürme; kendi denemeni ölç.

04 Kontrolü görünür yap

“Kaliteli olsun” yerine ölçülebilir veya gözlenebilir ölçüt yaz. Kritik aşamalarda ara kontrol yap. Bitince ölçü, görünüm ve sipariş eşleşmesini kontrol et. Boş kontrol satırı “uygun” anlamına gelmez.

05 Sorunu ayır, düzelt, bak

Uygun olmayan ürünü hazır ürünlerden ayır. Sorunu ve düzeltmeyi kaydet; aynı ölçüte göre tekrar kontrol et. Düzeltilemiyorsa teslimata hazır olarak işaretleme. Tekrarlayan hatanın nedenini araştır.

06 Değişikliği kaydet

Malzeme, ölçü veya yöntem değişince sürüm ve tarihi güncelle. Yeni numuneyi kontrol et. Eski ve yeni reçeteyi karıştırma; devam eden siparişte hangi sürümün kullanılacağını açıkça belirle.

Kapsam: Bu araç iç üretim kaydı ve tutarlılık kontrolü içindir; ürün güvenliği testi, sertifika veya mevzuata uygunluk belgesi değildir. Özellikle gıda, kozmetik ve çocuk ürünlerinde gerekli uzmanlık, test ve güncel yasal yükümlülükler ayrıca değerlendirilmelidir.

Yazdırma: A4 yatay, gerçek boyut / %100. 1 ve 2. sayfaları birlikte çoğalt. Örnekleri aynen uygulamak yerine kendi malzemene ve deneme sonucuna göre doldur.